

## FAKTA

*En e-bok är en vanlig bok i digitalt format. På samma sätt som musik, foton och filmer blivit digitala filer kan böcker omvandlas till filer.*

*En läsplatta är en elektronisk läsenhet som är utformad för att göra läsningen så behaglig som möjligt. I storlek påminner läsplattan om en pocketbok och kan rymma tusentals böcker, ja nästan ett helt bibliotek.*



## LYEKILSKOMMUN

Lysekils Skoldatatek  
Tove Andersson  
Kungsgatan 44  
450 80 Lysekil  
Tel: 61 32 42  
E-post: [tove.andersson@lysekil.se](mailto:tove.andersson@lysekil.se)

För information om hur du lånar e-böcker via biblioteket eller hur du för över ljudböcker till läsplattan, se manualer på:

[www.lysekil.se](http://www.lysekil.se) under

Lysekils skoldatatek



## Lysekils Skoldatatek



LYEKILSKOMMUN

Läsplattan som ger möjligheter att läsa med både ögon och öron.



# IRiver Story

## Sätt på/stäng av läsplattan:

På läsplattans nedre kortsida finns på- och avstängningsfunktionen. Skjut och håll knappen i riktning mot Power-ikonen för att sätta på läsplattan. Gör på samma sätt när du sedan vill stänga av den.

## Anslut läsplattan till dator:

1. Starta datorn och läsplattan, anslut sedan båda med den medföljande USB-kabeln.
  2. En ruta för val av anslutningsätt visas på läsplattan:
- \* Anslut borttagbar disk (Laddningen startar och du kan överföra data)
  - \* Ladda batteriet (batteriet i läsplattan måste laddas upp genom att den kopplas till en dator och denna funktion väljs)

## Läsa e-bok:

Tryck på knappen (books), välj (mitt bibliotek), tryck på upp- eller nerpil för att välja önskad e-bok, tryck (enter)



Tryck på > för att visa nästa sida. Tryck < för att visa föregående sida. Dessa funktionsknappar finns både på vänster och höger sida av läsplattan.

Läsplattan kommer själv ihåg var du slutade läsa/lyssna på boken. Nästa gång är det bara att fortsätta där du slutade.

Fler funktioner finns på läsplattan, bl.a. ljudinspelning/röstinspelning, möjlighet att göra anteckningar, almanacksfunktioner, lyssna på musik och ljudböcker...

## Teckeninmatningstangenter



## Några funktioner som kan vara bra att veta på läsplattan:

1. Mitt bibliotek
2. Meny
6. Ändra teckenstorlek (välj med hjälp av pil-tangenterna om du vill ha större eller mindre teckenstorlek. Tryck enter)
8. Spelar/stoppar musiken-ljudboken
13. Roterar skärmen till stående eller liggande
15. Visar föregående skärm
16. Flyttar i en av fyra riktningar
17. Enter- bekräftar och kör vald funktion